商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
38581	BHR5851EU	小米水离子护发吹风机 H500	6934177774034	CMJ03JLX

英语

70mm

110mm



德语


Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Zwecke auf.
Sicherheitshinweise
Um das Risiko von Fehlfunktionen, Stromschlag, Verletzungen, Feuer, Tod und Schäden an Geräten oder Eigentum zu reduzieren, stellen Sie sicher, die folgenden Sicherheitsmaßnahmen beachten.
Symbolbeschreibungen
WARNUNG Weist auf mögliche Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
VORSICHT Weist auf das Risiko geringfügiger Verletzungen hin.
Warnt den Benutzer, dass bestimmte Bedienschritte verboten sind.
Warnt den Benutzer, dass bestimmte Bedienungsschritte befolgt werden müssen, um das Produkt sicher zu betreiben.
WARNUNG: Nutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
WARNUNG
Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder
18
WARNUNG
geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung und Kenntnisse verfügen, wenn sie bei Verwendung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Stromkabel und Stecker
Verwenden Sie den Haartrockner nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt oder überhitzt ist, da dies zu Verbrennungen, Stromschlägen oder einem Brand aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
Verwenden Sie den Haartrockner nicht, wenn der Stecker Ihnen in der Steckdose sitzt, da dies zu Verbrennungen, Stromschlägen oder einem Brand aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder ziehen ihn heraus, da dies zu Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie den Haartrockner nicht, wenn das Stromkabel verknotet ist, da dies zu Stromschlägen oder einem Brand aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
19
WARNUNG
gequetscht werden, und zu stellen keine schweren Gegenstände darauf, da dies zu einem Brand oder Stromschlägen oder einem Brand durch einen Kurzschluss führen kann.
Ziehen Sie nicht am Stromkabel, wenn Sie den Netzstecker herausziehen. Achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker festhalten, wenn Sie ihn herausziehen. Andernfalls kann das Stromkabel beschädigt werden, Verbrennungen verursachen, Stromschläge verursachen oder einen Brand durch einen Kurzschluss führen kann.
Stecken Sie den Netzstecker vollständig und direkt in eine 220-240 V~ Steckdose. Verwenden Sie keine Steckdosenleiste oder Verlängerungskabel, da dies zu Stromschlägen oder einem Brand durch einen Kurzschluss führen kann.
Wenn das Stromkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch ein echtes Stromkabel, das vom Hersteller, das vom Hersteller oder der Kundendienstabteilung erworben wurde, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.
Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seiner Reparaturwerkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
20
WARNUNG
Nutzung und Aufbewahrung
Stellen Sie den Haartrockner nicht auf seinen Luftauslass, während er eingeschaltet ist, da dies zu Verbrennungen, Stromschlägen oder einem Brand aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
Blockieren Sie den Luftauslass und den Lufteinlass nicht und stecken Sie keine Fremdkörper hinein, da dies zu Verbrennungen, Stromschlägen oder einem Brand durch einen Kurzschluss führen kann.
Tauchen Sie diesen Haartrockner nicht in Wasser. Verwenden Sie diesen Haartrockner nicht in feuchten Umgebungen.
Halten Sie den Haartrockner trocken, da es sonst zu Stromschlägen kommen kann.
Verwenden Sie den Haartrockner nicht mit nassen Händen, da dies zu Stromschlägen oder Bränden aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
Verwenden Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (Möbel, Vorhänge, Betten) zu Rückfällen Substanzen, Verdünner, Sprays), da dies zu Explosionen oder Bränden aufgrund eines Kurzschlusses führen könnte.
Lassen Sie den Haartrockner nicht unbeaufsichtigt in eingeschaltetem Zustand, da dies zu einem Brand aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
21
WARNUNG
Wickeln Sie das Stromkabel während der Lagerung nicht um das Produkt, da dies zu Brüchen, Verbrennungen kann mit das Stromkabel führen, einen Stromschlag, verursachen oder einen Kurzschluss führen bei späteren Verwendung auslösen.
Bewahren Sie den Haartrockner nicht an einem sehr feuchten Ort auf, da dies zu Stromschlägen oder Bränden aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
Bewahren Sie den Haartrockner nicht in der Nähe von Wasserquellen wie Waschbecken, Duschen, Becken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
Halten Sie diesen Gerät nicht in der Nähe von Feuer, wie z. B. einem Lagerfeuer, da dies zu Verformungen, Explosionen oder Bränden führen kann.
Nutzen Sie diesen Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder Alkohol, Medikamente oder Drogen konsumiert haben, die Ihre Fähigkeit zur sicheren Bedienung dieses Geräts beeinträchtigen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
22
WARNUNG
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
23
WARNUNG
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Ihre Körpertemperatur beeinflussen können.
24
VORSICHT
Während des Betriebs können sich der Luftauslass und die Luftdüse heiß anfühlen, daher sollten Sie sie nicht mit den Händen, da dies Verbrennungen verursachen kann.
Lassen Sie den Haartrockner nicht fallen und vermeiden Sie harte Schläge, da dies zu Stromschlägen oder einem Brand aufgrund eines Kurzschlusses führen kann.
Verwenden Sie den Haartrockner nicht, wenn der Lufteinlass beschädigt ist, da andernfalls sich Ihr Haar darin verfangen und beschädigt werden kann.
Verwenden Sie den Haartrockner nicht an Kleinkindern oder kleinen Kindern, da dies zu Verbrennungen führen kann.
Verwenden oder verbiegen Sie das Stromkabel nicht, wenn Sie es aufbewahren. Andernfalls kann es brechen, Verbrennungen, Stromschläge oder einen Brand aufgrund eines Kurzschlusses bei der späteren Verwendung verursachen.
Dieses Gerät darf nur zum Trocknen und Stylen von Haaren verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für Haustiere oder zum Trocknen von Schuhen, Kleidung usw. Andernfalls kann es zu Verbrennungen oder einem Brand durch einen Kurzschluss kommen.
Hinweis: Abbildungen des Produkts und des Zubehörs im Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.
25
EU-Konformitätserklärung
CE
Wir, Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd., erklären hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Änderungen übereinstimmt. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling
Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE entsprechend Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an einer dafür vorgesehenen Stelle zur Regelung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektrisch- und Elektronikgeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen einzuholen.
26
Produktübersicht
Einschusstaster
Taste
Modus
Temperaturanzeige
Luftdüse
Luftstellklaps
Stromkabel
Temperaturtaste
Heiß
Heiß und Kalt-Zyklus
Kalt
Luftauslass
Luftkanal
Griff
27
Produktfunktionen
Dieser Haartrockner verwendet die Ionen-Technologie, die dazu beiträgt, die Ansammlung statischer Elektrizität im Haar zu reduzieren, die Feuchtigkeit in das Innere des Haares zu leiten und gleichzeitig die Haarpartien zu straffen und das Haar gesünder und glänzender zu machen.
Bei Verwendung des Heiß und Kalt-Zyklus überwacht der Haartrockner die Umgebungstemperatur am Lufteinlass mithilfe des intelligenten Temperaturregelungsmoduls, um die Zeit der abwechselnden Heiß- und Kaltluft automatisch anzupassen, um die Haarporen zu straffen und das Risiko von Kopfhautbeschwerden oder Haarschäden durch hohe Temperaturen zu verringern.
1. Negativionen sind Mikropartikelionen, die im Wasser bei hoher Stromspannung zersetzt werden und von Feuchtigkeit umgeben sind.
2. Während der Verwendung dieses Haartrockners im Heißzufuhr- im Heiß und Kalt-Zyklus oder im Kaltmodus, enthält die ausströmende Luft Wasserionen.
3. Die folgenden Bedingungen können auftreten, wenn der Haartrockner Wasserionen erzeugt:
• Aus dem Luftauslass treten Wassertröpfchen aus.
• Es verströmt bei der Anwendung einen einzigartigen
28
Produktfunktionen
Geruch, der dem Körper jedoch nicht schadet.
4. Menschen mit den folgenden Haartypen profitieren womöglich etwas weniger von diesem Wasserioneneffekt:
• Menschen mit natürlichen Locken
• Menschen, deren Haare sich leicht in Locken formen lassen
• Menschen mit guter Haarqualität
• Menschen, die sich vor weniger als 3 bis 4 Monaten eine Dauerwelle mit negativen Ionen machen ließen
• Leute mit kurzen Haaren
5. Wasserionen werden durch die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Luft erzeugt. In manchen Fällen kann es jedoch aufgrund der Umgebungsbedingungen schwierig sein, Wasserionen zu erzeugen. Zum Beispiel ist es bei niedrigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit schwierig, Feuchtigkeit in der Luft zu sammeln, wenn negative Ionen erzeugt werden.
29

意大利语

法语

西班牙语

俄语

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

杭州乐秀电子科技有限公司

项目名称

小米水离子护发吹风机 H500（欧规版）

工厂名称

焕美

图纸类型

说明书

版本号

V1.0

设计时间

2021.12.22

设计师

雷彩霞

材质工艺要求

材质要求：

金东太空梭105G无光铜

工艺要求：

印刷-联机过水性消光油（哑光）
-裁切-胶装-装盒

色相正确、印迹牢固、
折页误差≤±0.1mm
模切走位≤±0.5mm

颜色及 专色：

文本印刷色：Pantone Cool Gray 11C
红色警示图标：Pantone 7627C

比例 1:1 单位 mm